



# Epson TM-T20II

## Integrierte USB-Schnittstelle aktivieren



### Betätigung der FEED-Taste:

KURZ = kurzer Tastendruck (kürzer als 1 Sekunde)  
 LANG = langer Tastendruck (länger als 1 Sekunde)

### Konfigurationsmodus einschalten

Führen Sie zunächst einen Selbsttest durch, indem Sie die FEED-Taste auf der Oberseite gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die aktuelle Konfiguration wird ausgedruckt. Drücken Sie nun die FEED-Taste **1 x LANG**, um den Konfigurationsmodus zu aktivieren.

### Benutzerdefinierte Einstellungen

Wählen Sie nun die Option 3 (Customize Value Settings), indem Sie **3 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

### Schnittstellen-Auswahl

Dann wählen Sie Option 17 (Interface Selection), indem Sie **17 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

### Schnittstelle aktivieren

Um die integrierte USB-Schnittstelle zu aktivieren, wählen Sie hier die Option 2 (Build-in USB), indem Sie **2 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

## Fertig!

### Einstellungsmöglichkeiten

| For serial + USB interface models     |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Interface mode                        | Serial        | Built-in USB  |
| Automatic selection (initial setting) | Available     | Available     |
| Fixed to serial                       | Available     | Not available |
| Fixed to built-in USB                 | Not available | Available     |

| For ethernet + USB interface models   |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Interface mode                        | Ethernet      | Built-in USB  |
| Automatic selection (initial setting) | Available     | Not available |
| Fixed to ethernet                     | Available     | Not available |
| Fixed to built-in USB                 | Not available | Available     |

|  |
|--|
| (...)<br>Select Modes by pressing Feed button.<br>Continue SELF-TEST: Less than 1 second<br><b>Mode Selection: 1 second or more</b>                              |
| <b>Mode Selection</b>  |
| Modes<br>0: Exit and Reboot Printer<br>1: NV Graphics Information<br>2: Receipt Enhancement Information<br>3: <b>Customize Value Settings</b><br>4 or more: None |
| <b>Customize Value Settings</b>  |
| Modes<br>0: Exit<br>(...)<br>17: <b>Interface Selection</b><br>18: Power Supply Unit Capacity  |
| <b>17: Interface Selection</b>   |
| Modes<br>0: Return to the previous menu<br>1: UIB<br>2: Build-in USB<br>3: Auto  |

Wenn Sie die Schnittstelle später ändern wollen, müssen Sie die Konfiguration wieder ändern. Wenn Sie „Auto“ wählen, wird die externe Schnittstelle (UIB) VOR der integrierten USB-Schnittstelle aktiviert. Alternativ entfernen sie die externe Schnittstelle; die interne USB-Schnittstelle wird dann automatisch ausgewählt.